

Bestsee

X9



MANUAL DE UTILIZARE

CAMERĂ DE BORD X9 1080P

GARANȚIE

Vă mulțumim că ați ales camera de bord Bestsee!

Acest manual explică în detaliu cum să instalați, să utilizați și să respectați măsurile de precauție ale camerei de bord. Vă rugăm să-l citiți cu atenție înainte de utilizare și să-l păstrați în mod corespunzător. Sperăm că acest produs vă poate satisface nevoia și vă poate servi mult timp!

Camera de bord Bestsee poate fi utilizată pentru înregistrare, monitorizarea parcării, păstrarea dovezilor importante, descărcarea videoclipurilor și distribuirea cu familia sau prietenii.

Camera de bord integrează înregistrarea video de înaltă definiție lider în industrie, fără secunde lipsă, înregistrare în buclă fără întreruperi, monitorizare parcare, interconectare WiFi și alte tehnologii; designul unic și la modă este orientat către consumator.

Kitul de cabluri nu este inclus în pachet. Acesta poate realiza funcția de monitorizare a parcării 24 de ore. Dacă doriți să cunoașteți modelul kitului de cabluri, vă rugăm să ne contactați pentru informații.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne spuneți direct! Vom face tot posibilul pentru a vă ajuta!

MENIU

Conținutul pachetului	4
Descrierea produsului	5
Instalarea camerei	6
Introducerea cardului micro SD	6
Scoaterea cardului micro SD	6
Instalarea camerei	7
Conectarea sursei de alimentare	8
Pornirea / oprirea camerei	8
Instalarea aplicației	9
Introducerea în aplicație	10
Descrierea funcțiilor camerei	13
FQA	14
Specificații produs	15


CONȚINUTUL PACHETULUI



ă de bord

(2) Adaptor încărcător auto

(1) Camera



Electrostatică


(4) Adeziv 3M

(3) Stickers

utilizare

(5) Manual de

DESCRIEREA PRODUSULUI



① Microfon

② Buton Pornire

③ Suport de fixare

④ Sticker 3M

⑤ Lentile

⑥ Slot card SD

⑦ Port încărcare auto

⑧ Display LED

Buton Pornire


Apăsați 1 secundă: Blocați clipul.

Apăsați 2 secunde: Porniți / opriți camera.

Apăsați 5 secunde: Resetați camera.

INSTALAREA CAMEREI DE BORD

1. Introducerea cardului micro SD




Notă:

- Vă rugăm să utilizați un card micro SD de Clasă 10 sau mai mare (**32GB sau mai mult, maxim 128GB**).
- Formatați cardul micro SD când îl utilizați pentru prima dată.
- Formatarea regulată a cardului micro SD este recomandată pentru o performanță optimă.

2. Scoaterea cardului micro SD

Când împingeți cardul micro SD cu unghia, cardul o să iasă ușor din slot.




Notă:

- Nu scoateți și nu introduceți un card micro SD în timp ce încărcați camera de bord, aceasta poate deteriora cardul micro SD și datele.
- Aveți grijă când scoateți cardul micro SD, deoarece poate ieși și se poate pierde. Slotul cardului de memorie are un arc, ce ajută să fie ușor de mutat.


3. Instalarea camerei

Vă rugăm să determinați poziția specifică de instalare a adezivului 3M, să rupeți autocolantul și să-l lipiți ferm pe parbriz.


a: Atașați autocolantele electrostatice pe parbriz.



b: Îndepărtați folia de protecție de pe autocolantele electrostatice.




c: Rupeți folia de protecție adeziva 3M de pe camera de bord și atașați camera de bord pe autocolantele electrostatice.



4. Conectarea sursei de alimentare

Vă rugăm să conectați adaptorul original pentru încărcătorul auto la bricheta pentru a încărca camera de bord.

Funcția de monitorizare a parcării poate fi realizată cu un kit de cabluri dedicat tip C (nu este inclus).




5. Pornire / oprire cameră

(1) Pornire/oprire automată:

Odată ce mașina este pornită, camera va porni automat. Odată ce mașina este oprită, camera va salva automat înregistrarea și va opri alimentarea în 15 secunde.

(2) Pornire / oprire manuală

Apăsați lung butonul Pornire pentru a porni sau opri camera de bord.



INSTALAREA APLICAȚIEI

Vă recomandăm să faceți următoarele pentru a vă conecta prin WiFi la aplicație:

(1) Scațați următorul cod QR și descărcați aplicația dedicată „JarvisCam” din Google Play Store sau Apple Store.



Android



iOS

Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați direct! Vom face tot posibilul pentru a vă ajuta cât mai curând posibil.

(2) Deschideți setările WiFi ale telefonului mobil, opriți datele mobile și Bluetooth, conectați-vă la rețeaua WiFi a camerei (**Bestsee_X9_xxxxxx**) și introduceți parola **12345678**.

(3) După ce conexiunea WiFi este stabilă, deschideți aplicația GoLook și adăugați camera dvs prin conexiunea WiFi.


INTRODUCEREA ÎN APLICAȚIE

1. Interfața aplicației




- 1 Status Înregistrare / Pauză
- 2 Ecran complet
- 3 Microfon
- 4 Pornire / Oprire înregistrare
- 5 Faceți o poză
- 6 Fișiere cameră
- 7 Setări cameră

2. Fișiere cameră



- 1** Tip fișier
- 2** Selectare
- 3** Dată
- 4** Oră
- 5** Dimensiune fișier

3. Setări cameră



General	
Wi-Fi Name	Bestsee-X9-d57de3 >
Wi-Fi Password	>
Firmware Version	Bestsee-X9-20221130V1.0
Format SD Card	>
Default Settings	>

DESCRIEREA FUNCȚIILOR CAMEREI

1. Înregistrare în buclă

Vă rugăm să setați funcția de înregistrare în buclă în aplicația dedicată, opțiuni: 1 minut, 3 minute, 5 minute.

Această funcție acceptă suprascrierea celui mai vechi videoclip pentru a vă asigura că cardul micro SD are suficient spațiu, dar nu poate suprascrie videoclipul blocat, așa că trebuie să verificați și să curățați în mod regulat fișierele înregistrate.

2. Senzorul G

Când vehiculul vibrează din cauza impactului, camera de bord pornește automat operația de înregistrare video și blochează videoclipul.

3. Modul de parcare (Este necesar un kit de cabluri)

Atunci când camera de bord este conectată la kitul de cabluri (nu este inclus), funcția de monitorizare a parcării 24 de ore din 24 poate fi realizată.

Când camera de bord detectează un impact, va porni automat operația de înregistrare video și va bloca videoclipul.

4. Time-lapse (este necesar kit de cabluri)

Când camera de bord este conectată la kitul de cabluri (nu este inclus), funcția time-lapse poate fi realizată.

Poate asigura integritatea conținutului înregistrat, poate economisi spațiu de memorie și poate ajuta camera de bord să realizeze o monitorizare 24 de ore.



5. Înregistrare video

Când adăugați cardul micro SD, acesta intră automat în modul de înregistrare.

6. WiFi

Aplicația dedicată este disponibilă după descărcarea și conectarea WiFi.

7. Selectarea fișierului

Descărcați o aplicație dedicată, faceți clic pe pictograma fișierului și vizualizați fotografiile și videoclipurile înregistrate.

8. Formatați cardul micro SD

Dacă formatați cardul micro SD, nu uitați să salvați în prealabil videoclipurile importante pe telefonul mobil sau pe computer, deoarece datele salvate vor fi șterse.

FQA

Problemă	Motiv	Rezolvare
Nu funcționează	Vehiculul nu este pornit	Porniți vehiculul și verificați dacă sursa de alimentare este conectată corect
Camera este blocată	Operarea repetată și rapidă într-o perioadă scurtă de timp, poate face sistemul să nu mai reacționeze	Opriți și reporniți camera de bord
Nu poate înregistra (alarmă sonoră)	Nu aveți un card microSD introdus, nu îl recunoaște sau este defect	Formatați sau înlocuiți cardul microSD

Nu se poate previzualiza în timp real	Conexiunea cu aplicația nu este stabilă	Asigurați-vă ca aveți o conexiune stabilă, închideți de tot aplicația și apoi deschideți-o din nou
Imagine înghețată	Semnal slab sau viteză mică de rulare a aplicației	(1) Leșiți din alte aplicații care rulează pe telefon (2) Asigurați-vă că telefonul mobil se află la maxim 3 - 5 metri de camera de bord (3) Dezactivați Bluetooth și datele mobile
Eroare la salvarea setărilor	Poate fi din cauza conexiunii	Verificați dacă conexiunea este normală

SPECIFICAȚII PRODUS

Rezoluție	1080P / 720P
Unghi filmare	170°
Diafragmă	F2.0
Temperatură de funcționare	-20° C – 70° C
Capacitate card	32GB – 128GB
Alimentare	5V / 2A
Conexiune	Type-C
Frecvență	50/60 Hz
Înregistrare în buclă	Da
Senzor-G	Da
Monitorizare parcare 24 ore (Kit de cabluri necesar)	Da
Time-lapse (Kit de cabluri necesar)	Da
WiFi	Da
Microfon	Da